


# Knoppenkast Mega 456 HKE - belading



## Algemene veiligheidsaanwijzingen

- Ermogen alleen containers 2,5-5m<sup>3</sup> van het afgebeelde type worden geleegd, anders bestaat er gevaar voor ongelukken of mogelijke beschadiging van het laadsysteem resp. de containers.
- NIET in het bereik achter of onder de opgenomen container verblijven.
- Controleer de correcte opname en vergrendeling van de container, anders bestaat er gevaar voor ongelukken door eventueel naar beneden vallende containers.
- Houd de voor de containertypes voorgeschreven nuttige lasten aan.



Links



Rechts